DAEWOO

POWER PRODUCTS

DAMT430

Desbrozadora Multifunción

MANUAL DE USO

www.daewoopowerproducts.com

Fabricado bajo licencia de Daewoo International Corporation, Corea

ÍNDICE

1. Introducción	3
2. Especificaciones	3
3. Normas de seguridad	4
4. Operación general	6
5. Almacenamiento	8
6. Mantenimiento	8
7. Montaje de la bordeadora y desmalezadora	12
8. Operación de la bordeadora y desmalezadora	13
9. Montaje y ajustes de la motosierra	13
10. Instrucciones de uso de la motosierra	17
11. Transmisión	21
12. Garantía	23

1. INTRODUCCIÓN

Felicitaciones por haber adquirido una herramienta Daewoo! Este equipo ha sido manufacturado bajo estrictos estándares de calidad para una performance superior. Se trata de una herramienta fácil de emplear y que con el debido cuidado, le brindará varios años de servicio. Para obtener el mejor rendimiento de esta máquina hemos redactado el presente manual, que le rogamos lea atentamente y tenga en cuenta cada vez que vaya a utilizarla. El presente MANUAL DE USO - MANTENIMIENTO es parte integrante de su herramienta. Tiene que conservarse con esmero para poder consultarlo siempre que sea necesario. Si entrega la máquina a terceros, aconsejamos entregar también este manual.

2. ESPECIFICACIONES

Tipo de motor: Refrigerado por aire,

2-tiempos, monocilindrico

Cilindrada: 42.7 cc

Potencia: 1.25 kW/ 1.7 hp

Ralentí: 3000±200 rpm

Relación de mezcla de aceite/gasolina: 1:40

Carburador: tipo de diafragma

Longitud del eje: 4x750 mm

Diámetro del eje: 26 mm

Tipo de cuchilla: cuchilla 3T; espesor: 1,4 mm; diámetro de corte: 255 mm

Cabezal de nylon, diámetro de corte: 440 mm

Cadena y guía: 10 "/ 25 cm

Corta cerco: diámetro máximo de corte 2 cm; longitud 40 cm

3. NORMAS DE SEGURIDAD

¡ADVERTENCIA! Cuando se utiliza la máquina las normas de seguridad deben ser seguidas. Para su propia seguridad por favor leer estas instrucciones antes de utilizar el equipo. Por favor, mantenga las instrucciones de seguridad para su uso posterior.

Aplicación

Esta herramienta ha sido diseñada para desempeñar las siguientes funciones:

Desmalezadora:

La desmalezadora está diseñada para cortar pasto y pequeña vegetación.

No la utilice para otros fines, nunca la utilice para cortar madera u objetos con un diámetro superior a 13 mm.

Bordeadora:

Para recortar hierba

Motosierra:

Recomendada para cortar árboles frutales, ramas colgantes, copas de los árboles.

Cortacerco:

Diseñado para cortar setos y arbustos con un diámetro inferior a 24 mm.

Seguridad personal

Cuando opere esta herramienta asegúrese de utilizar el siguiente equipo de seguridad:

- casco
- protectores auditivos
- gafas protectoras
- guantes de trabajo
- botas con suela antideslizante

No use ropa suelta, joyas, pantalones cortos, sandalias ni trabaje descalzo.

No use nada que pueda ser capturado por una parte móvil de la unidad.

Seguridad en el área de trabajo

Nunca encienda el motor en un lugar cerrado. Los gases de escape contienen monóxido de carbono peligroso.

- Nunca utilice el producto:

- a. Cuando el suelo es resbaladizo o cuando no se puede mantener una postura firme.
 - b. Por la noche, en días de niebla, o en cualquier otro momento en que su campo de visión pueda ser limitado.
 - c. Durante las tormentas de lluvia, durante las tormentas eléctricas, en tiempos de vientos fuertes o huracanados, o en cualquier otro momento cuando las condiciones meteorológicas pueden hacer inseguro el uso del producto.
- El ambiente debe estar libre de materiales fácilmente inflamables y explosivos.
 - No sobrecargue la máquina. Utilice la máquina solamente para el fin previsto.

Antes de encender la herramienta

- Asegúrese de que no haya personas o animales en el área de trabajo cuando comience a trabajar.
- Asegúrese de que no haya obstáculos en el área de trabajo.
- Asegúrese de que la máquina se ha montado correctamente.
- Compruebe que la máquina funciona correctamente y asegurarse, en particular, que el interruptor de encendido / apagado funciona correctamente.

- La máquina vibra durante la operación. Esto puede hacer que los tornillos y las piezas se aflojen. Por lo tanto, compruebe que todas las partes estén correctamente ajustadas.

Mantenimiento

- Para mantener el producto en buenas condiciones de funcionamiento, lleve a cabo las operaciones de control descritas en el manual a intervalos regulares.
- Asegúrese siempre de apagar el motor antes de realizar cualquier operación de mantenimiento o verificación.
- Utilizar sólo piezas de repuesto originales.
- Bajo ninguna circunstancia se debe desarmar el producto o modificarlo de ninguna manera. Si lo hace, podría dar lugar a que el producto se dañe durante la operación o que no funcione correctamente.

Manejo de combustible

- El motor está diseñado para funcionar con gasolina.
- Nunca almacene latas de combustible ni llene el tanque de la unidad en cualquier lugar donde haya una caldera, estufa, horno de leña, chispas eléctricas, chispas de soldadura, o cualquier otra fuente de calor o fuego que pueda encender el combustible.
- Nunca fume mientras opera la unidad o recarga el tanque de combustible.
- Cuando llene el depósito, apague siempre el motor y deje que se enfríe.
- Limpie todo el combustible derramado con un trapo seco si se produce algún derrame de combustible durante el repostaje.
- Después de repostar, atornille la tapa del tanque de combustible firmemente y luego lleve la unidad hasta un punto 3 metros o más de distancia de donde fue reabastecida de combustible antes de encender el motor.

Transporte y almacenamiento

- Cuando termine el corte en un sitio y desee continuar el trabajo en otro lugar, apague el motor, levante la unidad y téngala prestándole atención a la hoja.
 - Cuando transporte o almacene la máquina siempre ajuste los protectores de seguridad.
- Nunca transportar el producto a larga distancia sin haber retirado todo el combustible del depósito. De lo contrario, el combustible podría derramarse del depósito durante el transporte.

Ensamblaje

- 1) Montar los polos con el acoplador

Acoplador

2) Instalando el puño

- Inserte el mango inferior en el asa superior
- Apriete los 4 tornillos hexagonales interiores con la llave provista.

4. OPERACIÓN GENERAL

Siempre revise los siguientes puntos antes de arrancar el motor:

- el montaje del cabezal de corte, éste debe poder moverse libremente.
- el funcionamiento de los interruptores.
- el montaje de la bujía de encendido, si la bujía está floja puede provocar chispas.
- la limpieza de las empuñaduras.
- el arnés de seguridad, el mismo debe ajustarse de acuerdo a sus necesidades.
- todas las partes en busca de posibles daños.
- Para reducir el riesgo de incendio, mantenga el motor y el silenciador libres de escombros, hojas y excesos de lubricante.

Precauciones de seguridad durante la operación

- Tome la herramienta firmemente con ambas manos.
- Trabaje cuidadosamente y no exponga a terceros a posibles daños durante la operación.
- Solamente utilice la herramienta a la luz del día.
- Cualquier objeto como ser piedras, partes metálicas, etc debe removerse de la superficie a trabajar antes de comenzar la operación.

Corte del césped

- Cuando trabaje en áreas de césped, mantenga la herramienta en un ángulo de aproximadamente 30° y haga semicírculos hacia la izquierda y la derecha.
- Los mejores resultados se consiguen con el césped a 15 cm de alto. Si es superior, se recomienda repetir varias veces el corte.

PRECAUCIÓN

- Cuando la herramienta esté funcionando no apoye el cabezal de corte en la superficie.

- Cuando la tanza de corte disminuye

- 1) Mantenga la máquina en marcha sobre el césped y golpee el suelo varias veces con el cabezal de corte, de esta manera conseguirá que la tanza se prolongue.
- 2) El cortador adjunto en el protector de seguridad cortará automáticamente la tanza a la longitud exacta.

PRECAUCIÓN

- El remanente de la tanza puede ser lanzada y causar lesiones.
- Si la máquina vibra remueva el pasto del cabezal del corte y el protector de seguridad.

Para arrancar el motor

- 1) Antes de arrancar el motor, asegúrese que la mezcla aceite/combustible sea de 25cc de aceite por litro de combustible.
- 2) Mueva el interruptor de encendido a la posición ON
- 3) Presione el bombín varias veces (7-10 veces) hasta que el combustible entre en el bombeador.
- 4) Tire del estrangulador hacia arriba.
- 5) Presione la palanca del acelerador un poco y presione el botón de bloqueo del acelerador.

- 6) Tire de la correa de arranque con fuerza de 2 a 3 veces con la otra mano.
- 7) Presione el estrangulador hacia abajo.
- 8) Tire de la correa de arranque de nuevo para hacer funcionar el motor.
- 9) Si el motor no arranca vuelva al paso 4.

NOTA

- Al volver a arrancar el motor inmediatamente después de detenerlo, deje el estrangulador abierto.
- Si se estrangula demasiado puede ser que a el motor le cueste encender debido al exceso de combustible. Si el motor no arranca después de varios intentos, abra el estrangulador y vuelva a tirar de la cuerda o quite la bujía y séquela.

Para detener el motor

- Suelte la palanca del acelerador y haga funcionar el motor durante medio minuto.
- Cambie el interruptor a la posición off.

NOTA

- A excepción de una emergencia, evite detener el motor mientras tira de la palanca del acelerador.
- Cuando no se detiene con el interruptor, mueva el nivel del estrangulador a la posición cerrada.

5. ALMACENAMIENTO

- El combustible envejecido es una de las causas principales de que no arranque el motor. Antes de guardar la unidad, vacíe el depósito de combustible y haga funcionar el motor hasta que se consuma todo el combustible que queda en la línea de combustible y el carburador.
- Almacene la unidad en el interior sin luz solar directa y adopte las medidas necesarias para la prevención de la oxidación.
- Guarde la unidad en un lugar bajo llave fuera del alcance de los niños.
- Guarde la unidad en donde los vapores del combustible no alcancen una llama o chispa.
- Siempre deje que la máquina se enfríe antes de guardarla.
- Cuando guarde la máquina, siempre coloque el protector de seguridad.

6. MANTENIMIENTO

Un buen mantenimiento es esencial para un funcionamiento seguro, económico y sin problemas. También ayudará a reducir la contaminación.

ADVERTENCIA

- El mantenimiento inadecuado, o la falta de reparación de un problema antes de la operación, puede causar un mal funcionamiento que puede provocar lesiones graves.
- Siga siempre las recomendaciones de inspección y mantenimiento descritas en este manual del propietario.
- Para ayudarle a cuidar adecuadamente de su equipo, las páginas siguientes incluyen un programa de mantenimiento, pasos de inspección rutinarios y sencillos procedimientos de mantenimiento empleando herramientas manuales básicas.

NOTA

- Asegúrese que el motor se ha parado y el cable de la bujía está

Sist /Componente		Mantenimiento	Cada vez que se usa	1 mes/ 5 horas	3 mes/ 25 horas	6 mes/ 50 horas	12 mes/ 100 horas	24 mes/ 250 horas
Aceite del motor	Comprobar nivel							
	Reemplazar							
Filtro de aire	Chequear							
	Limpiar			(a)				
Bujía	Verificar y ajustar							
	Reemplazar							
Embrague	Chequear				(b)			
Ralentí	Reemplazar					(b)		
Válvulas	Reemplazar					(b)	(b)	
Cámaras de combustión	Limpiar	Cada 250 horas de operación						
Filtro de combustible	Chequear							
Tubería de combustible	Chequear	Cada 2 años						

Sist /Componente	Procedimiento	Antes de usar	Cada 25h	Cada 50h	Cada 100h
Palanca acelerador/ interruptor	Verificar operación				
Dispositivos de corte	Reemplazar si anda mal				
Transmisión	Inspeccionar/Reemplazar		(b)		
Tornillos/tuercas	Ajustar / Reemplazar				
Barra guía	Limpiar				
Piñón	Inspeccionar/Reemplazar				
Cadena	Inspeccionar/Afilas				

(a) Tareas deben realizarse con más frecuencia cuando se trabaja en áreas con polvo

(b) Estos artículos deben ser revisados por el concesionario de servicio a menos que tenga las herramientas adecuadas y posea suficientes conocimientos mecánicos

Filtro de aire

Quitar el carbón

CHEQUEAR	POSIBLES CAUSAS	ACCIÓN
Tanque de combustible	Combustible incorrecto	Vaciar y usar el combustible adecuado
Filtro de combustible	El filtro está sucio	Limpiar
Tornillo de ajuste del carburador	Fuera del rango normal	Ajuste al rango normal
Chispas (no hay chispas)	La separación de los electrodos no es correcta. Bujía sucia/húmeda.	Distancia correcta: 0.6 ~ 0.7 mm. Limpiar/secar
Bujía	Desconectada	Reajustar

CHEQUEAR	POSIBLES CAUSAS	ACCIÓN
Bujía	La separación de los electrodos no es correcta. Bujía sucia/húmeda.	Distancia correcta: 0.6 ~ 0.7 mm. Limpiar/secar
Carburador	Carburador sucio	Limpiar/soplar
Filtro de aire	El filtro está sucio	Limpiar
Escape	Caño de escape	Retire el caño de escape, límpielo y quite los residuos de carbón.
Cilindro/pistón	Pistones y cilindros desgastados	Remplace

Problema 3: El motor no se detiene

CHEQUEAR	POSIBLES CAUSAS	ACCIÓN
Bujía	El tapón está de color gris pálido con marcas blancas (gotas de fusión)	Distancia correcta: 0.6 ~ 0.7 mm. Limpiar/secar
Cilindro	Residuos de carbono en el área de ignición	Limpiar el cabezal del cilindro y el pistón

Problema 4: La motosierra funciona pero no corta

CHEQUEAR	POSIBLES CAUSAS	ACCIÓN
Vaina y cadena	La cadena está montada al revés en la vaina	Refiérase al montaje de la vaina y la cadena

Problema 5: Lubricación de cadena insuficiente

CHEQUEAR	POSIBLES CAUSAS	ACCIÓN
Tanque de aceite	El tanque está vacío	Reponer el tanque
Vaina	La ranura de aceite en el carril de la sierra está sucia	Limpie la ranura

7. MONTAJE DE LA BORDEADORA Y LA DESMALEZADORA

Protector de seguridad

- 1) Tornillo
- 2) Pinza
- 3) Tubería
- 4) Protector de seguridad

Monte el protector de seguridad a la caja de engranajes y ajústelo con la abrazadera y los dos tornillos

Instalando la hoja de metal

- 1) Tuerca
- 2) Soporte exterior 1
- 3) Soporte exterior 2
- 4) Cuchilla
- 5) Eje de engranaje
- 6) Barras
- 7) Soporte interior
- 8) Caja de engranaje

- 1) Caja de engranaje
- 2) Tornillo
- 3) Cortador de tanza
- 4) Tanza

- Ajuste correctamente el soporte interior y el soporte exterior al eje del engranaje.
- Atornille el tornillo adjunto (M8 izquierdo) en el eje del engranaje y asegúrelo con la llave.
- Atornille el cortador de tanza en el perno mediante la fijación del soporte interno con la barra en forma de L y apriete manualmente.

8. OPERACIÓN DE LA BORDEADORA Y LA DESMALEZADORA

- Sujete el dispositivo con la mano derecha en el mango trasero y con la mano izquierda en el mango delantero.
- Trate de mantener el dispositivo a un nivel cómodo en su cadera y utilizar siempre las dos manos. Asegúrese de tener una buena postura para mantener el equilibrio en todo momento.
- Contragolpe: El contragolpe es una reacción que ocurre cuando la cuchilla golpea objetos que no se pueden cortar.
- Esto puede hacer que la cuchilla pare y empuje la herramienta hacia atrás.
- Esta reacción puede provocar la pérdida de control sobre el equipo.
- Para minimizar el contragolpe siempre corte de derecha a izquierda.

Técnicas De Corte

- Tenga mucho cuidado con la cuchilla. Lea las instrucciones de seguridad del manual de instrucciones.
- Asegúrese de mantener una posición firme.
- Verifique y limpie el área de objetos escondidos como piedras, vidrios y madera.
- Nunca utilice la hoja cerca de veredas, cercas, edificios u otros objetos macizos e inmóviles.
- No utilice la cuchilla después de golpear un objeto duro y sin antes hacer una revisión.
- El dispositivo se puede utilizar como una guadaña cortando de derecha a izquierda en un movimiento amplio.

Dirección de rotación

9. MONTAJE Y AJUSTES DE LA MOTOSIERRA

Ajuste de tensión de la cadena

- La cadena tiene bordes muy afilados. Usar guantes de protección para su seguridad.
- Siempre preste atención a la tensión de la cadena.
- Una cadena floja aumentará el riesgo de contragolpe.
- Una cadena floja puede saltarse de la barra guía, puede causar daño al operador y a la unidad.
- Una cadena floja se desgasta rápidamente y el piñón y la barra guía también se desgastan.

Tuerca de fijación

1. Desatornille la tuerca de fijación

2. Gire el tornillo de ajuste hasta que la cadena encaje, pero que se pueda mover con facilidad.

Cambio de barra guía o de cadena

Protector de la rueda de cadena.

1. Afloje la tuerca de fijación y retire el protector de la rueda de cadena.

Tornillo de fijación

Carril de serrar

2. Quite la cadena y la barra guía.

3. Ahora se puede cambiar la barra o la cadena de sierra.

Instalando la barra guía y la cadena de sierra

1. Colocar la cadena de sierra en el carril de serrado.

2. Coloque la barra guía para que el perno tensor de cadena se proyecte en la barra guía. Asegúrese de que la cadena se extienda en la dirección correcta.

3. Fijar la protección de la rueda de la cadena y luego apretar el perno de fijación ligeramente.

NOTA

La cadena no debe estar floja pero debe ser posible separarla unos pocos milímetros del carril

Control de suministro de aceite

Después de arrancar el motor, haga funcionar la cadena a velocidad media y verifique si el aceite de cadena se esparce, como se muestra en la figura.

NOTA

- El depósito de aceite tiene una capacidad suficiente para proporcionar aproximadamente 40 minutos de tiempo de corte.

- Asegúrese de volver a llenar el tanque de aceite cada vez que se recarga la sierra.

Ajuste del caudal de aceite

- Nunca llene el depósito de aceite ni ajuste el engrasador con el motor en marcha.
- Un aumento en el caudal de aceite de la vaina acelerará el consumo de aceite, requiriendo un control más frecuente de la reserva de aceite.
- Para asegurar una lubricación suficiente, puede ser necesario revisar el nivel de aceite con mayor frecuencia que la recarga del tanque de combustible.

- La vaina y la cadena se lubrican automáticamente por una bomba que funciona cuando la cadena gira.
- La bomba se ajusta en fábrica para entregar un caudal mínimo, pero se puede ajustar de acuerdo a las necesidades de operación.
- Un aumento temporal en el flujo de aceite a menudo es conveniente para cortar cosas como madera dura.

Ajuste la bomba

1. Detener el motor y asegurarse que el botón de encendido está en la posición "O".
2. Coloque la herramienta de lado, dejando la reserva de aceite hacia arriba.
3. Con un destornillador ajuste el flujo de aceite girándolo hacia la dirección deseada.

PRECAUCIÓN

- El tornillo de ajuste de flujo de aceite debe ser presionado hacia adentro levemente para que gire, de no hacerlo se pueden dañar tanto el tornillo como la bomba.

10. INSTRUCCIONES DE USO DE LA MOTOSIERRA

- No trabaje con ángulos mayores a 60°. La motosierra trabaja con ángulos mayores, pero existe el riesgo de daños por ramas caídas sin aviso.
- Use aceite bio-degradable para motosierra. Nunca use la herramienta sin aceite. Protéjase de las salpicaduras de aceite de la cadena durante la operación con gafas y ropa adecuada.
- Para operar la herramienta, presione el freno del acelerador hacia abajo y luego tire del gatillo del acelerador.
- La herramienta y cadena fueron diseñadas para mantener un bajo contragolpe. Sin embargo, algunos contragolpes son inevitables cuando se corta utilizando el extremo de la hoja o este golpea otras ramas. Debe estar preparado para recibir los contragolpes; siempre sostenga firmemente con ambas manos la herramienta.
- Ramas finas pueden ser cortadas con un único corte. Para prevenir el quiebre, la rama debe ser cortada en varias secciones.
- Cuando corte ramas largas, debe iniciar el corte desde abajo de la rama:
 1. Realice un corte inferior levemente hacia el exterior a donde tiene intención de cortar la rama. Este corte debe ser desde 1/3 hasta 1/2 de la sección de la rama.
 2. Realice un segundo corte parcial superior, paralelo y exterior al primer corte.
 3. Realice un último corte, limpio y continuo donde tiene intención de cortar la rama.

PRIMER CORTE

SEGUNDO CORTE

TERCER CORTE

- Asegúrese de apagar el motor antes de cambiar el ángulo de las hojas de corte, quitar ramas que se hayan enganchado en las mismas o cualquier otra actividad que requiera contacto directo con las hojas de corte.
- Coloque el protector de la hoja de corte cuando la herramienta no esté en uso.
- Existe riesgo de caída de ramas que pueden producir daños en el operario. Asegúrese de proteger su cabeza y rostro con casco y máscara protectores

MANTENIMIENTO

Puerto de engrase

Desmonte la guía y verifique que no esté atascada.

BARRA GUÍA

Quite el aserrín de la ranura de la barra y el puerto de engrase.

- La ranura de la barra guía debe estar siempre en escuadra. Inspeccione el deterioro de la barra guía de la siguiente manera:

- Colocar una regla paralela a la barra, por el lado exterior de la hoja de corte. Si se observa un espacio entre la regla y la barra, el riel está en buenas condiciones; de lo contrario, el riel se ha deteriorado. En ese caso, las barras guía deben ser remplazadas.

Piñon

Inspeccionar por uso extensivo y remplazar cuando los dientes se hayan desgastado hasta medir 0.3mm.

PRECAUCIÓN

- Es muy importante mantener las hojas afiladas para obtener un buen corte y seguridad al operar la herramienta.
- Las hojas deben afilarse cuando:
 - El aserrín se convierte en polvillo
 - Necesita fuerza extra para realizar los cortes
 - El corte no queda recto
 - Aumentan las vibraciones
 - Aumenta el consumo de combustible

Afilado de las hojas de corte

ADVERTENCIA

Use guantes protectores

Antes de afilar:

- Asegúrese que la motosierra esté correctamente fijada
- Asegúrese que el motor esté apagado
- Utilice una lima redonda y apropiada para su cadena
- Tamaño de la lima: 4.0mm (5/32in)

Coloque la lima sobre una de las hojas y lime realizando movimientos hacia adelante. Cuando haya afilado todas las hojas, inspeccione el calibre de profundidad y lime hasta el nivel adecuado tal como indican las siguientes imágenes.

NOTA

- Asegúrese de redondear el borde frontal para reducir el riesgo de contragolpe o la rotura de la correa.
- Asegúrese que todas las hojas de corte tengan el mismo largo y ángulos que las ilustradas a continuación.

11. TRANSMISIÓN

Los engranajes están lubricados por grasa multipropósito a base de litio. Suministre grasa nueva cada 25 horas de uso o menos, dependiendo de las condiciones de trabajo.

Agregue lubricante en las tres boquillas situadas en la transmisión con una pistola de engrase.

puerto de engrase

CONFORMITY CERTIFICATE
Certificado de conformidad
 Certificate No.: 20191014.ZLTCS55

CONFORMITY STANDARD ACCORDING TO: Conformidad a Norma de acuerdo a:	EN ISO 11806-1:2011;EN ISO 11680-1:2011; EN ISO 10517:2009/A1:2013; EN ISO 14982:2009
CONFORMITY ASSESSMENT according of Directive Evaluación de Conformidad de Directiva:	Machinery Directive 2006/42/EC EMC Directive 2004/108/EC Annex II

GBR CORPORATION LTD. hereby certifies that the test performed and the manufacture design mentioned below meet the requirements of the described standard version and with the 2006/42/EC European Directive.

GBR CORPORATION LTD. certifica que las pruebas realizadas y el diseño que se menciona a continuación cumplen con los requisitos de la norma descrita en la versión reseñada y con la Directiva anteriormente reseñada.

CERTIFICATE HOLDER Propietario del Certificado	GBR Corporation Ltd. 15/F. 100 Queen´s Road Central, Central, Hong Kong
MANUFACTURER OF THE TEST SAMPLE Fabricante del producto ensayado	GBR Corporation Ltd. 15/F. 100 Queen´s Road Central, Central, Hong Kong
DESCRIPTION Descripción	Gasoline multifunction brush cutter Desbrozadora multifunción a gasolina
Test report No and date: Informe n° y fecha:	MD-20196039-02, EMC-2019 6 039- 02

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Brand/Marca	Daewoo	Reference/Referencia	DAMT430
Max. Power/ Potencia	1.25 kW	Fuel tank capacity/Capacidad del tanque de combustible	1200 ml
Displacement/ Cilindrada	42 .7 cc		
Serial N°			

The product mentioned and the documentation provided meet the requirements of the standard cited above.

El producto mencionado y la documentación que cumplen con los requisitos de la norma antes citada.

GBR Corporation Ltd.
15/F. 100 Queen´s Road Central, Central, Hong Kong

March, 2021
Signature

TARJETA DE GARANTÍA

Modelo del producto	Fecha de venta
Número de Serie	Empresa
Nombre de usuario	Firma del cliente

El producto está en buenas condiciones y completo. Lea y acepte los términos de la garantía.

GARANTÍA

El período de garantía comienza desde la fecha de venta del producto y cubre 2 años para todos los productos.

Durante el período de garantía se eliminan los fallos causados por el uso de materiales de mala calidad en la producción y mano de obra cuya culpa sea admitida por el fabricante. La garantía entra en vigor desde que se llenó correctamente la tarjeta de garantía y cupones de corte. El producto es aceptado para su reparación en su forma pura y plena integridad.

LA GARANTÍA NO CUBRE

- Daños mecánicos (grietas, astillas, etc.) y daños causados por la exposición a medios agresivos, objetos extraños dentro de la unidad y las rejillas de ventilación, así como de los daños producidos como consecuencia de un almacenamiento inadecuado (corrosión de las partes metálicas);
- Fallos causados por sobrecarga o mal uso del producto, el uso del producto para otros fines, así como la inestabilidad de la electricidad. Una señal segura de que los productos de sobrecarga se están derritiendo o decolorando las piezas debido a la alta temperatura son el fallo simultáneo de dos o más nodos, el sumario sobre la superficie del cilindro y el pistón, y la destrucción de los anillos de pistón. Además, la garantía no cubre fallas de reguladores de energía de tensión automáticos debido a la operación incorrecta;
- Fallos causados por la obstrucción de los sistemas de combustible y refrigeración;
- Para piezas de desgaste (escobillas de carbón, correas,

- juntas de goma, sellos de aceite, amortiguadores, resortes, embragues, bujías, bufandas, boquillas, poleas, rodillos guía, cables de arranque de retroceso, platos, mandriles, baterías extraíbles, filtros y seguridad elementos, grasa, dispositivos extraíbles, equipos, cuchillos, taladros, etc.);
- Los cables eléctricos con daños mecánicos y térmicos;
- El producto, si fue abierto o reparado fuera del Centro de Servicio Autorizado.
- la prevención, productos de cuidado (limpieza, lavado, lubricación, etc.), la instalación y configuración del producto;
- Los productos de desgaste natural (cuota de producción);
- Fallos causados por el uso del producto para las necesidades relacionadas con las actividades empresariales;
- Si la tarjeta de garantía está vacía o el sello del Vendedor faltante;
- Ausencia de la firma del titular de la tarjeta de garantía.

DAEWOO

Producto _____
 Modelo _____
 Empresa _____
 Fecha de Venta _____

DAEWOO

Producto _____
 Modelo _____
 Empresa _____
 Fecha de Venta _____

DAEWOO

Producto _____
 Modelo _____
 Empresa _____
 Fecha de Venta _____

DAEWOO
POWER PRODUCTS

www.daewoopowerproducts.com

Fabricado bajo licencia de **Daewoo International Corporation**, Corea